

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок висячий цилиндровый **ВС1-Д048А** соответствует БГИЯ.332583.023 ТО и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер УК

М.П.

Упаковщик №

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель установил гарантийный срок на замок - **25** мес. со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

2. Гарантия предоставляется при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации замка **ВС1-Д048А**.

При покупке замка требуйте отметку даты продажи его магазином:

Дата продажи

Штамп магазина

Дефекты: _____
(заполняет продавец при замене замка)

Производитель:
АО "Завод "Сельмаш"
Россия, 610014, Кировская область,
г. Киров, ул. Щорса, д. 66

Центр продаж:
Россия, 610014, Кировская область,
г. Киров, ул. Щорса, 66,
тел. (8332) 74-10-19, 74-10-13
zamkiselamash@yandex.ru



ЗАМОК ВИСЯЧИЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ВС1-Д048А

БГИЯ.332583.023 ТО

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Замок висячий цилиндровый **ВС1-Д048А** предназначен для дверей гаражей, складских и подсобных помещений.

2. Замок открывается и закрывается поворотом ключа от упора до упора.

3. Прилагаемые к замку ключи соответствуют по секретности

только данному замку.

4. Замок имеет следующие достоинства:
4.1 Повышенную секретность — количество секретов свыше **50 000**.

4.2 Безотказность и долговечность в работе.

5. Изделие сертификации не подлежит.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1	Замок в сборе	1 шт.
2	Ключи с кольцом	3 шт.
3	Паспорт	1 шт.
4	Упаковка	1 шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. При нарушении легкого вращения ключа при запираании (отпираании) замка, введите для смазки в паз цилиндрического механизма под ключ незначительное количество графитового порошка от мягкого карандаша.

ВНИМАНИЕ! Попадание масла в цилиндрический механизм не допускается.

2. При использовании замка введите ключ в паз цилиндрического механизма до упора выемкой на диске ключа вверх и поверните ключ до упора по часовой стрелке. После этого выньте дужку из корпуса замка до упора.

3. Для навешивания замка проденьте дужку через отверстия в дверных ушках (накладках) и вставьте ее в корпус замка до упора. Поверните ключ в исходное положение против часовой стрелки и выньте его из паза цилиндрического механизма.

4. Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации от +40° до -45°С и относительной влажности воздуха до 75% при 15°С.

5. В процессе эксплуатации рекомендуется защитить замок от прямого попадания влаги (резинный козырек, полиэтиленовый пакет и т.п.).