

WAVE

РУЧКА, СОЧЕТАЮЩАЯ РУКОЯТКУ И ЗАПИРАНИЕ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

POLARIS WAVE



ID 44715
ID 44717
ID 44719

ID 44721
ID 44723
ID 44725

- Замок с магнитной защелкой
- Версии для ванной и цилиндра
- Бэксет 50-60



ID 38845 ID 26903 ID 37455

Ответная планка
выписывается отдельно

WAVE



ID 44749
ID 44747
ID 44745

ID 44751
ID 44753
ID 44755

ID 44757
ID 44759
ID 44761

- **Подвижная ручка**
- Без запирания, ванная и цилиндр



Привод защелки
(в комплекте только с ручками WAVE для распашных дверей)

White (FM)
специальный товар

Satin chromium plated (32)

Black (93)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

SCIVOLA TRE CLASS



ID 46371
ID 46373

ID 46375
ID 46377

- Замок с крючком и скрытым выдвижным рычажком
- Версии для ванной и цилиндра
- Бэксет 50



Ответная планка
в комплекте с замком

WAVE



ID 44727
ID 44729
ID 44731

ID 44733
ID 44735
ID 44737

ID 44739
ID 44741
ID 44743

- **Неподвижная ручка**
- Вариант без запирания подходит к замкам TOUCH
- Без запирания, ванная и цилиндр

White (FM)
специальный товар

Satin chromium plated (32)

Black (93)